

## 読書ツールの利用と指導Ⅲ

### PTR3(DAISY 再生機)の指導

講師：荒川明宏（株式会社ラビット代表取締役）

#### 1 機器の周辺の名称

(1)左側面

イヤホン

外付けマイク

ライン

SD カード

U S B タイプA 端子(USB メモリなどを指す)

U S B タイプB 端子パソコンとの接続に使用)

(2)奥側

LAN 端子

AC 電源

(3)→側面

CD トレイ

イジェクトボタン(タイトルキーから右に指を動かすと見つけやすい)

(4)正面

ハンドル

## **2 キーの名称**

(1)奥側

電源

スリープ

トーン

音量

スピード

(2)中央

1 段目：2 ボタン

2 段目：4、5、6 ボタン、タイトルボタン

3 段目：8

(3)手前

戻し

再生・停止

送り

イジェクト

(4) すっきりカバーを外した場合

電話と同じ配列のボタン

数字キーの外側に

左側は移動、シオリ、録音

右側はメニュー、タイトル

ボタンが配置されている。

### **3 タイトルの選択**

タイトルキーを押した後、4 または 6 キーを押すことにより、タイトルの選択が可能。

長押しをすると、10 タイトルジャンプすることができる。

サピエの蔵書検索、radiko に入るためにはタイトル選択で項目が出た後、決定ボタンを押す宇都、更にメニューが表示去れっ R。

### **4 CDのセット**

CDをセットする際は、トレイが止まるまで右方向に引き出してからセットします。

1) 操作面右手前にある [イジェクトキー] を押します。

トレイが右方向に 5 cm ほど開きます。

2) トレイの蓋の奥側をつまみ、右方向に止まるまで引き出します。

トレイを止まるまで引き出さないと、CDをセットできませんので、ご注意ください。

3) CDを左側に傾けながら、CDの穴をトレイ中央部の丸い突起に合わせます。

4) 穴の周りを複数の指を使って、「カチッ」という音がするまで押し込んでセットします。

5) CDがセットできたら、トレイの蓋の中央付近に手を添えて、左方向に奥まで押し込みます。

## **5 蔵書検索**

(1)タイトルキーを押す。

これにより、CD、SDなどを含めたすべてのタイトルが閲覧できる。

(2)6または4キーを押して、「蔵書検索」に移動します。

(3)8キーを押して、「蔵書検索メニュー」の中に入る。

(4)6または4キーを押して「図書検索」に移動する。

(5)8キーを押して図書検索メニューの中に入る。

これにより、蔵書の検索方法の中に入る。

(6)検索方法には、新着完成情報、人気のある本、ジャンル検索、文字入力検索から選ぶことができる。

(7) 6 または 4 キーで検索方法を選ぶ。

今回は「文字入力検索」に移動する。

(8) 8 キーを押して更に検索範囲を決定する。

(9) 今回はそのまま簡易検索を選ぶため、8 キーを押す。

(10) 検索文字入力に入る。

入力は携帯電話の方式で行う。

濁音、拗音は、通常のかなの後に選択出来る。

前に戻り 1 文字削除する場合には、「録音キー」を押す。

「あお」のように同じ配列の文字を連続で打つ場合には、「あ」を入力した後、送りキーを一度押し、「お」を入力する。

(11)文字入力後「# キー」を押して検索を開始する。

(12)図書の検索結果が閲覧できる。6 または 4 キーで目的のタイトルに移動する。

(13)「# キー」を押す事により、本の中に入り、読む事が可能となる。

## **6 図書の再生方法**

再生・停止キー→図書の再生と停止を行う。長押しすることにより現在の再生位置の確認をすることができる。

送りキー→フレーズ単位の移動。長押しすると時間単位で早送り。

戻しキー→フレーズ単位の巻き戻し。長押しすると先頭方向に移動する。

8 または 2 キー→移動単位の変更。

6 または 4 キー→移動単位で設定された方法で移動する。

ページキー1 回→直接ページ番号を入力し、目的のページに移動する。

ページキー2 回→見出しを入力して指定の見出しに移動。数字を入れずに決定すると先頭に移動する。0 を入れて決定すると最後に移動する。